




ASTUCES ET
RECETTES POUR
L'ENTRETIEN DU

MICRO- ONDES

ÉTAPE 1 LE PLATEAU TOURNANT

Le plateau tournant ainsi que son support peuvent être enlevés et seront mis à laver dans l'évier, avec une éponge et du produit vaisselle.



ÉTAPE 2 LA PARTIE EXTÉRIEURE



La partie extérieure peut être nettoyée avec une microfibre ou un chiffon humide.

ÉTAPE 3 LA PARTIE INTÉRIEURE



Coupez un citron en morceaux, plongez-les dans un bol d'eau chaude. Mettez le bol dans le micro-ondes à puissance maximale pendant 2 min. Constatez que le contenu du bol a éclaboussé les parois. Il ne reste plus qu'à passer un coup de microfibre (ou d'éponge).

LE CITRON A DES VERTUS
DÉSODORISANTES ET DÉGRAISSANTES

